

BONA PURE COLOUR

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona Pure Colour er en to komponent vandbaseret maling der indgår i Bona Elastic System. Med Bona Pure Colour, der anvendes i kombination med Bona Pure og Bona LinoPrime, sikres et hurtigt og perfekt resultat på elastiske gulvbelægninger hvor der ønskes farveskift. Systemet anvendes på stærkt trafikerede arealer. Bona Pure Colour findes i 8 standardfarver men kan efter ordre blandes i alle RAL og NCS farver.

- Gode flyde egenskaber
- Hurtig tørretid
- God dækkeevne

Tekniske data

Basis:	2 komp. Vandbaseret polyuretan
Tørstof:	Ca. 38%
VOC:	<1%
Malkode:	Brugsklar 2-3
Blandingsforhold:	1:10
Pot Life:	2 timer (kortere ved højere temperatur)
Tørretid:	2-4 timer før efterbehandling (20°C/60% RF)
Forbrug:	8-10 m ² pr. ltr. (120-100 g/m ²)
Arbejdstemperatur:	Rum - materiale - gulv: +10 - 25°C
Værktøj:	Bona Microfiberrulle (11mm), blandespannd, piskeris, boremaskine
Holdbarhed:	1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage
Opbevaring:	+5 - +25°C
Emballering:	5 ltr. inkl. Hærder og filter

Standardfarver:



Anvendelse

Forberedelse

Rengør gulvet med Bona Remove R eller Bona Power Remove R alt efter graden af tilsmudsning. Gulvet skal være velslebet, tørt og fri for slibestøv, olie, voks og anden overfladebehandling. Sidste afslibning skal fortages med Bona Diamond System K80. Anvend vådslibning.

Linoleumsgulve skal primes med Bona LinoPrime før maling. (se datablad Bona LinoPrime) - optimale forhold for påføring er 15-25°C (40-60 % RF). Høj temperatur og lav luftfugtighed giver kortere tørretid. Lav temperatur og høj luftfugtighed længere.

Udførelse

Anbefalet behandling

Renovering af linoleum:

- 1 x Bona LinoPrime
- 1-2 x Bona Pure Colour (afh. af farvevalg)
- 1 x Bona Pure

Renovering af gummi, PU, LVT & PVC gulve:

- 1-2 x Bona Pure Colour (afh. af farvevalg)
- 1-2 x Bona Pure

Renovering af gummi, PU, LVT & PVC gulve uden indfarvning:

- 1-2 x Bona Pure

Påføring

1. Hæld Bona Pure Colour i en blandespannd. Anvend sien så evt. indtørret maling ikke kommer i blandespannden.
2. Tilsæt hærderen langsomt under omrøring med piskeris på boremaskine. Pisk min. 1 minut. **OBS: Farve og hærder må aldrig omrøres manuelt!**
3. Blandingen anvendes prompt indenfor max 2 timer.
4. Påfør med Bona Microfiberrulle (11mm) Tværs og langs.
5. Ønskes endnu et lag Bona Pure Colour for at intensivere indfarvningen skal dette foretages indenfor 2 – 24 timer. Efter 24 timer skal gulvet mellemslibes med Bona Scrad Pad. Gulvet støvsuges grundigt og eftertørres med Bona Dusting Pad.
6. Påføring af det afsluttende lag Bona Pure udføres når fladen er helt tør indenfor 2 – 24 timer. Generelt anbefales at arbejdet udføres uden længere afbrydelser.
7. For hurtigere tørreproces kan anvendes ventilator.

OBS: Bona Pure Colour anbefales ikke som afsluttende lag.

Afslut altid med Bona Pure